


# MG-REM2 V1.0



MG-REM2 verze 1.0 je 5-tlačítkové vodě odolné dálkové ovládání, které dovoluje uživateli zjistit aktuální stav systému a to zmáčknutím tlačítka. Dálkový ovladač zprostředkuje jak zvukovou tak vizuální informaci o stavu systému. MG-REM2 pracující na **433MHz** nebo **868MHz**.

Zprostředkování zpětné vazby pro uživatele můžeme rozdělit do dvou kategorií a to zabezpečovací zpětná vazba a doplňková zpětná vazba. Zabezpečovací zpětná vazba souvisí s použitím tlačítka  pro zastřežení a odstřežení systému, systém v poplachu a panik poplach. Doplňková zpětná vazba souvisí s použitím dálkového ovladače pro ovládání rádia a PGM výstupů.

## Kompatibilita

– ústředna MG-6060

## Baterie

Jedna 3V lithiová baterie (2032). Výměna zobrazena na obrázcích.

## Vizuální zpětná vazba

### Zabezpečovací zpětná vazba

Zelená:	systém je odstřežen; připraven pro zastřežení
Oranžová:	jednotka přenáší příkaz do systému
Červená:	systém je zastřežen
Blikající červená:	systém je v poplachu
Nesvítí:	systém je odstřežen; nepřípraven na zastřežení

### Doplňková zpětná vazba

Zelená:	vlastnosti jsou vypnuty
Červená:	Vlastnosti jsou zapnuty

## Zvuková zpětná vazba

### Zabezpečovací zpětná vazba

Dlouhé pípnutí:	odmítavé pípnutí; daleko od systému, ústředny.
Jedno pípnutí:	potvrzení že systém je zastřežen dálkově
Dvě pípnutí:	potvrzení že systém je odstřežen dálkově
Tón:	systém je v poplachu

### Doplňková zpětná vazba

Dlouhé pípnutí:	odmítavé pípnutí; daleko od systému, ústředny
Jedno pípnutí:	potvrzující pípnutí; dálkové ovládání přijalo odpověď od systému

## Výměna baterie

1. Odšroubujte zadní kryt na dálkové ovladači
2. Použijte nekovový nebo plastový předmět pro vyjmutí baterie. Vyhněte se použití kovového předmětu z důvodu možnosti vyzkratování na destičce plošného spoje.
3. Vložte novou baterii. Zkontrolujte polaritu na baterii více obrázek.
4. Nasadte zadní kryt a zašroubujte jej.

