

Manuál



technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 – 16:00, hot line do 18:00) www.varnet.cz ezs@varnet.cz

Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARNET s.r.o. a jejích zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARNET s.r.o. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARNET s.r.o. si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění.



Dokumentace vytvořena dne 29. 5.2020 poslední korekce dne:



manuál

strana **2**

IP 150+

Obsah

1.	Popis	4
2.	Signalizace	
3.	Spojení s BabyWare	5
4.	Konfigurace IP adresy a portu modulu IP150	Chyba! Záložka není definována.
5.	Webové rozhraní	
6.	Komunikace s přijímačem IPR512	6



Modul IP150+ slouží pro spojení s ústřednou pomocí LAN nebo internetu. Modul IP 150+ lze použít pro několik funkcí:

Ovládání ústředny

Pomocí modulu IP150+ může objekt přes pevnou veřejnou IP adresu nebo pomocí serveru SWAN komunikovat s aplikací INSITE GOLD. Uživatel se přihlašuje pomocí svého uživatelského kódu. Poté mu je umožněno vidět stav svých podsystémů a má možnost je ovládat, bypasovat zóny, spínat PGM výstupy a uvolnit zámky dveří.

Spojení se SW

Modul IP150+ umožňuje instalační firmě spojení s ústřednou přes LAN/WAN pomocí softwaru BabyWare.

Informace o stavu

Modul IP150+ umožňuje zasílání emailových zpráv na zvolené emailové adresy. Je možné zvolit z jakého podsystému a jaká skupina událostí se má na danou adresu posílat. Modul umí zaslat zprávu o stavu zapnuto/vypnuto, poplach, porucha a blokován přístup do IP150+. Tímto způsobem je možné informovat jak uživatele, tak instalační firmu o případných poruchách či poplaších.

Vstupy/výstupy

Modul IP150+ disponuje dvěma svorkami pro vstup/výstup. Pokud jsou svorky nakonfigurovány jako vstupy, umožňuje modul v případě jejich aktivace zaslání emailu.

Nakonfigurujete-li je jako výstupy, může je uživatel přes aplikaci Insite Gold vzdáleně aktivovat a deaktivovat.

Instalace

Modul IP150+ se instaluje do boxu k ústředně nasunutím klipů na plechový lem boxu. Propojovací kabel mezi ústřednou a modulem není vhodné prodlužovat. Modul IP150+ je napájen přes připojovací konektor SERIAL přímo z ústředny. Pro výpočet kapacity zálohovacího akumulátoru se odběr IP150+ musí zohlednit.

Zapojení

- 1. Připojte kabel IP150+ do konektoru SERIAL ústředny.
- 2. Opačný konec připojte do konektoru PANEL na IP150+.
- Připojte síťový kabel do konektoru RJ45.
- 4. IP150+ je zapojen.

Pro propojení PC - IP150+ doporučujeme vždy používat SWITCH nebo HUB.

Nastavení

Díky technologii SWAN nemusíte pro vzdálené připojení softwarem k ústředně nic nastavovat ani není nutná veřejná IP adresa. Modul se po připojení do internetu sám automaticky zaregistruje k serveru SWAN, který pak zprostředkovává navázání spojení.

RESET

- Stiskněte a držte tlačítko RESET (otvor mezi I/O1 a I/O2) dokud nezačnou společně blikat diody RX/TX, I/O1 a I/O2 (po cca 5 sec.)
- Ťlačítko uvolněte a hned zase krátce stiskněte, dioda RX/TX zůstane svítit.
- 3. Dojde k resetu modulu na tovární hodnoty.

Vlastnosti

	EVO192 od verze 4.6
	EVOHD od verze 4.5
Kompatibilita	SPECTRA SP 5500, 6000, 7000 od
Kompatibilita	v5.2
	MAGELLAN MG 5050, 5075 od v4.8
	BabyWare od v4.2.1
Připojení	Konektor SERIAL na ústředně
Napájení Odběr	13,8 VDC, propojovacím kabelem
марајен	z ústředny
Odběr	100mA
Kryptování dat	AES 256-bit, MD5, RC4
Konektor LAN	připojení sítě
Konektor PANEL	Pro připojení k ústředně na
Roherton PANEE	konektor SERIAL ústředny
Konektor SERIAL OUT	Připojení modulu PCS (combo)
tovární heslo IP150	naradox
(module password)	paradox
	Lokální síť
Síť - spojení	Pevná veřejná IP adresa
	Internet pomocí SWAN

2. Signalizace



LED dioda	Popis						
User	Svítí v případě přístup	Svítí v případě přístupu uživatele					
Internet	LED	D Spojení s WAN		SWAN povolen			
	svítí	spojeno		navázána komunikace se SWAN			
	bliká	navazuje		vyhledává server			
	nesvítí	spojení nenavázáno		spojení nenavázáno			
Link	Svítí žlutě – deteková	na linka 10Mbp					
	Svítí zeleně – detekov	ána linka 100Mbp					
	Bliká – detekce přenos	su dat					
	Bliká střídavě žlutá a z	zelená – potíže při získá	ání IP adresu v	režimu DHCP			
Rx/Tx	Bliká při přenosu dat s	s panelem					
I/01	Vstup/výstup je aktivo	ován	(TROVÍTÍ PĚI P	nuní identifilizza a nanolom)			
I/02	Vstup/výstup je aktivo	ován	(zasviti pri p	rvni identifikaci s panelem)			

3. Spojení s BabyWare

Spojení přes internet – SWAN

Pokud má objekt připojení na internet, díky technologii SWAN není nutná ani veřejná IP adresa, ani žádné nastavení v routeru. S objektem se můžete pomocí BabyWare spojit z libovolného místa s přístupem k internetu. Postačí znát jen sériové číslo ústředny a bezpečnostní heslo IP modulu.



Po otevření BabyWare vyberte u vašeho objektu typ spojení **"IP/Panel S/N"**, zadejte sériové číslo ústředny a heslo IP modulu. Software se pomocí SWAN serveru propojí s objektem automaticky.

Soubor F	Editul Databáze Plán/Dávka Pomoc									
Vitejte,	Admin (15 Objekty)					. O				er 🏠 orretter
						: 🕑 Obce	ersim 📂 C		mpojit Bvv 👛 Muj pro	in 👞 Operatori
Objekt č	Popis 🔺 🔍	Skupina		Typ ústředny	Verze	Typ spojení	Kontakty	Číslo ústředny	Heslo ústředny	Stav SERVERU
0029	EVO panel zkušebna	New	•	EVO192	03.20.016	LAN, internet - IP150 👻		0000	****	ок
a 18	EV0192_ACM12 V4.21 - 15. 6. 2016	New	•	EV0192	03.20.016	LAN, internet - IP150 👻		0000	****	ок
0054	EVO192_auto zap/vyp dle plánu - 1. 7. 2016	New	•	EVO192	03.20.016	I307-USB 🔹		0000	****	ок
0054	EVO192_auto zap/vyp dle plánu - 12. 9. 2016	New	•	EV0192	03.20.016	I307-USB 💌		0000	****	ок
0052	EVOHD_katr PHA - 15. 6. 2016	New	•	EVOHD	04.50.004	LAN, internet - IP150 👻		0000	****	ОК
0009	HD_noticeboard	Pracovní	•	EVOHD	01.20.005	LAN, internet - IP150 +		0000	****	ок
0010	Jura Pavel	Residential	·	SP7000	04.72.073	LAN, internet - IP150 👻		1972	****	ок
0034	MG5000 gold	New	•	MG5000	04.76.000	IP/Panel S/N 🔹				ок
0004	Na stole	Pracovní	•	EVOHD	04.50.004	IP/Panel S/N 👻		0000	****	ок
0023	Objekt 23	Deleted	•	SP6000	04.94.000	LAN				ОК
0028	Objekt 28	New	7	MG6250	01.50.000	vyber 👻		admin	*****	ок
0033	SP5500 gold	New	•	SP5500	0.000	IP/Panel S/N +				ок
0007	Uhlíř	Pracovní		EVO192	02.90.025	LAN, internet - IP150 +		0000	****	ок
0607	vratka	New	-	EV0192	03.20.016	LAN, internet - IP150 👻		0000	****	ок
0012	Zkušební - 9. 12. 2016	New	·	MG5000	04.74.000	I307-USB •		0000	****	ОК

	řenést změny v ústředně do BabyWare	O I307-USB	
Změny v nastavení		COM	v
 Nové události Panel status (RAM) 	CIALA	Baude Rate	Autodetect ~
P/Panel S/N (should be us	ed if no site is created on the system)	Modem (telefon. linka)	Návod
MIRN	20191094	СОМ	V
D modul, boolo	20101004	Typ modemu	~
IF IIIodul - Ilesio		* Modem init. string pro ústřed	dnu podporující 1200bps
) Paradox My Home (should	be used if a site is created on the system	Telefon ústředny č.	Telefoní číslo
Jmeno objektu (Site ID)	var_test5	Reakce modemu	·····
Email Address	ezs@variant.cz	Upřesnění Test	Nastavení modemu pod Windows
) LAN, internet JD150 (feet		Doba vyzvánění	0,0 🗘 Změřit trvání 2 zvonění
IP Address	192.168.0.1		
IP Port	10000		
IP MODULE Passwort		IP Adresa	192.100. 0 . 1
		GPRS modul - besio	10000
) GPRS/Pubic Network			
) GPRS/Pubic Network	192.168.0.1	GI KO MOULI - NESIO	
) GPRS/Pubic Network IP Adresa IP port	192.168.0.1	 GPRS / zpětné volání 	
GPRS/Pubic Network IP Adresa IP port GPRS modul - heslo	192.168.0.1 10000	 GPRS / zpětné volání Port pro zpětné volání 	15000
) GPRS/Pubic Network IP Adresa IP port GPRS modul - hesio Veřejná IP adresa	192.168.0.1 10000 192.168.0.1 \wp	GRRS / zpětné volání Port pro zpětné volání GPRS modul - heslo	15000

4. Komunikace s přijímačem IPR512

Modul IP150 je schopný posílat systémové události na PCO přes IP síť na přijímač IPR/IPRS. Pro tuto funkci musí být modul IP150 zaregistrovaný k přijímači IPR/IPRS, funkce je dostupná s ústřednami SPECTRA SP, MAGELLAN MG, EVO48, EVO192 a EVOHD. K registraci na přijímač IPR/IPRS si musíte od PCO vyžádat tyto údaje:

- 1. Číslo účtu pro identifikaci v síti, společné pro všechny podsystémy.
- 2. IP adresu a IP port přijímače IPR/IPRS, na který budeme posílat události.
- 3. Heslo přijímače, potřebné pro registraci (až 32 číslic).
- 4. Bezpečnostní profil (nastavení intenzity dohledu přijímačem) dvoumístné číslo

Nastavení dat na ústředně pomocí sekcí:

Data posílané na přijímač IPR/IPRS musí být ve formátu AdemcoCID (nastavení na sekci **[3070]** viz. Rychlé programování). Nastavení pro telefonní a IP přenos jsou sdílené, telefonní číslo 1 má sdílené nastavení s IP přijímačem 1, telefonní číslo 2 má sdílené nastavení s IP přijímačem 2 atd., je tedy nutné nastavit přenos na odpovídající telefonní číslo.

Čísla podsystémů pro PCO (EVO 48, 192, HD)						
[2976]		Číslo objektu	1 (podsystém)			
[2983]	4-znaky	Číslo objektu	8 (podsystém)	_/_/_/_	prázdné	

Čísla podsystémů pro PCO (řada MG/SP/E)						
[918] [919]	4-znaky	Číslo objektu 1 (podsystém) Číslo objektu 2 (podsystém)	_/_/_/_	prázdné		

	Ρον	volení IP přenosu				
	Klávesa	Popis	OFF		ON	
[2975] [806]	[7]	Použít telefonní linku		jako zálohu IP přenosu		paralelně s IP přenosem
	[8]	Povolit IP přenos		zakázáno		povoleno

	Data pro registraci na IP přijímač 1 (EVO 48, 192, HD)						
	12-znaků	IP adresa WAN1		prázdné			
	5-znaků	IP port WAN1		10000			
[2084]	12-znaků	IP adresa WAN2	_/_//_//_/_	prázdné			
[2964]	5-znaků	IP port WAN2		10000			
	32-znaků	Heslo přijímače		prázdné			
	2-znaky	Bezpečnostní profil	_/_	prázdné			

Data pro registraci na IP přijímač 1 (řada MG/SP/E)							
[929]	12-znaků	IP adresa	_/_//_//_/_	prázdné			
[930]	5-znaků	IP port		10000			
[933]	32-znaků	Heslo přijímače		prázdné			
[934]	2-znaky	Bezpečnostní profil	_/_	prázdné			

IP 150+

	Data pro registraci na IP přijímač 2 (EVO 48, 192, HD)						
[2986]	12-znaků	IP adresa WAN1		prázdné			
	5-znaků	IP port WAN1		10000			
	12-znaků	IP adresa WAN2		prázdné			
	5-znaků	IP port WAN2		10000			
	32-znaků	Heslo přijímače		prázdné			
	2-znaky	Bezpečnostní profil	_/_	prázdné			

Data pro registraci na IP přijímač 2 (řada MG/SP/E)							
[936]	12-znaků	IP adresa	_/_//_//_/_	prázdné			
[937]	5-znaků	IP port		10000			
[940]	32-znaků	Heslo přijímače		prázdné			
[941]	2-znaky	Bezpečnostní profil	_/_	prázdné			

Data pro registraci na IP přijímač 3 (EVO 48, 192, HD)					
[2988]	12-znaků	IP adresa WAN1	_/_//_//_/_	prázdné	
	5-znaků	IP port WAN1		10000	
	12-znaků	IP adresa WAN2	_/_//_//_/_	prázdné	
	5-znaků	IP port WAN2		10000	
	32-znaků	Heslo přijímače		prázdné	
	2-znaky	Bezpečnostní profil	_/_	prázdné	

Data pro registraci na záložní IP přijímač (řada MG/SP/E)						
[943]	12-znaků	IP adresa	_/_//_//_/_	prázdné		
[944]	5-znaků	IP port		10000		
[947]	32-znaků	Heslo přijímače		prázdné		
[948]	2-znaky	Bezpečnostní profil	_/_	prázdné		

Data pro registraci na IP přijímač 4 (EVO 48, 192, HD)						
[2990]	12-znaků	IP adresa WAN1		prázdné		
	5-znaků	IP port WAN1		10000		
	12-znaků	IP adresa WAN2		prázdné		
	5-znaků	IP port WAN2		10000		
	32-znaků	Heslo přijímače		prázdné		
	2-znaky	Bezpečnostní profil	_/_	prázdné		

Odeslání registračních údajů na IP přijímač				
EVO 48, 192	řada MG/SP/E			
[2985] [2987] [2989] [2991]	[935] [942] [949]	Pro registraci k přijímači 1 stiskni [ARM] Pro registraci k přijímači 4 stiskni [ARM]		

