

INSITE GOLD IM

verze 2.7

Manuál



**ONE SOLUTION
ONE APPLICATION**
ALARM, HD VIDEO, ACCESS, AUTOMATION

P ▲ R ▲ G ▲ D ○ X

VARNET

VARNET s.r.o., U Obůrký 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600
technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 – 16:00, hot line do 18:00)
www.varnet.cz ezs@varnet.cz

Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARNET s.r.o. a jejich zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARNET s.r.o. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARNET s.r.o. si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění.



Dokumentace vytvořena dne: 7.06.2021
poslední korekce dne:




OBSAH

1.	Instalační rozhraní	2
2.	SWAN objekty	3
3.	Objekty bez SWANu	4
4.	Konfigurace modulu (jen IP150+)	5
5.	Aktualizace modulu	6
6.	Výměna ústředny.....	7


1. Instalační rozhraní

1. Aplikaci **Insite Gold** stáhněte a nainstalujte podle telefonu buď z Google play nebo z Apple App Store.
2. Spusťte aplikaci Insite Gold
3. Klikněte na ikonu **Menu**
4. Vyberte **Instalační menu**
5. Při prvním spuštění jste vyzváni k zadání emailu instalační firmy a heslu. Pokud ještě nemáte vytvořený přístup, klikněte na **Registrace**. Budete přesměrováni na stránku Paradox, kde je potřeba vyplnit požadované údaje. Po úspěšné registraci se můžete, zase na této stránce, přihlásit.




2. SWAN objekty

1. Na obrazovce máte seznam objektů. Vyberte levou záložku **SWAN SITES**. Zde jsou zobrazeny ústředny, které mají vytvořený účet na SWAN serveru a jsou v telefonu přiřazené v hlavním okně objektů.
2. Po rozkliknutí objektu s účtem SWAN budete vyzváni k vložení instalačního **PC kódu**. Je to ten stejný, který se používá pro autorizaci v BabyWare, továrně [0000].
3. Po autorizaci se dostanete do nabídky akcí.
 - Programování ústředny** – popisy oblastí, zón, dveří a uživatelů
 - Programování modulu** - restart modulu, aktualizace modulu, historie modulu(IP150+), konfigurace modulů(IP150+)
 - Podrobnosti** – detaily o systému




3. Objekty bez SWANu


1. Na obrazovce seznamu objektů vyberte pravou záložku **PANEL ACCOUNTS**. Tady jsou instalace, které účet na SWAN serveru nemají a byly přiřazeny v tomto instalačním rozhraní. Objekty sem přidáte klepnutím na ikonu + vpravo nahoře.



2. Pro přiřazení objektu bez účtu SWAN je potřeba znát sériové číslo ústředny.
Název účtu: lokální popis
S/N ústředny: sériové číslo ústředny
 Pokud objekt nemá připojení k internetu, můžete využít připojení pomocí pevné **IP adresy** →
 Pokračujte kliknutím na Přidat účet



3. Po kliknutí na konkrétní objekt se dostanete do nabídky akcí.
Restart modulu – zrestartuje IP modul
Aktualizace modulu – zobrazí aktuální verzi modulu a zobrazí dostupné aktualizace. Umožní aktualizaci provést.
Historie modulu (IP150+) – umožní vygenerování logu posledních událostí a předá jej na podporu Insite pro diagnostiku závad.
Konfigurace modulů (IP150+) – nastavení IP adresy, konfigurace emailů
Podrobnosti – detaily o systému



4. Konfigurace modulu (jen IP150+)

1. Konfigurace modulů – nastavení parametrů, u modulu IP150+ se zde nastavují veškeré vlastnosti.
2. DHCP/Statická - v horní části menu jsou volby pro nastavení parametrů IP adresy zařízení a portu pro přístup softwarem.
3. Nastavení emailu - SMTP server poskytovatele připojení
4. Emailové adresy - adresy pro doručení, volby oblastí a událostí.

12:08 DC 22%

← EVO192 panel SAVE

Konfigurace modulu

DHCP Statická

IP adresa
10.0.0.115

Maska podsítě
255.255.255.0

Brána
10.0.0.254

DNS hlavní
10.0.0.8

DNS záložní
10.0.0.4

Port pro software
10000

Nastavení emailu

Odchozí server (SMTP)

Port
25

Autorizace

Uživatelské jméno

Heslo

Emailové adresy 1/4

Adresa 1

Email

Výběr oblastí

1 2 3 4 5 6 7 8


Výběr událostí

ZAP/VYP/Poplach Poruchy IO1/IO2

+ Přidat

5. Aktualizace modulu


- Po vstupu do nabídky instalačních služeb vyberte Aktualizaci modulu.



- Zvolte modul IP



- Na této obrazovce vidíte aktuální stav modulu, vylepšení v poslední dostupné aktualizaci. Tlačítkem AKTUALIZACE spustíte proces.



6. Výměna ústředny

1. V případě výměny ústředny je nutné zadat pro daný SWAN účet sériové číslo nové ústředny. Vyberte účet, který byl vytvořen s původní ústřednou.
2. Zvolte tlačítko Unassign pro rozpárování účtu a původní ústředny.
3. Pomocí tlačítka Assign pak přiřadíte novou ústřednu.

