

Uživatelská aplikace **Insite Gold**



P  **R**  **D** **O** **X**[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S

Insite Gold a spojení s bezpečnostním systémem



Insite Gold - uživatelská aplikace pro mobilní telefon s operačním systémem Android nebo iOS. Uživatel může zapínat, vypínat systém, bypassovat zóny, ovládat PGM a využívat video verifikaci. Aplikace upozorňuje na poplach a systémové události pomocí push notifikace. Toto upozornění je funkční i v případě, že aplikace Insite Gold není spuštěná. Podmínkou je trvalé připojení telefonu k internetu.



SWAN – serverová služba, která zajišťuje spojení mezi Insite Gold a bezpečnostním systémem. Není vyžadována pevná veřejná IP adresa a nejsou potřeba žádná síťová nastavení. Vše probíhá zcela automaticky a bez potřeby znalostí síťových nastavení. Spojení SWAN je zcela bezpečné, protože nedochází k žádnému ukládání dat na cloud. Jedná se pouze o propojení zařízení v rámci internetu. *Spojení Insite Gold přes službu SWAN je zpoplatněno.*



Veřejná IP – navázání komunikace s ústřednou je pomocí pevné veřejné IP adresy, která se zadá do aplikace Insite Gold. Tuto možnost podporuje modul IP150 od verze 4.40. *Spojení Insite Gold přes IP adresu je zdarma.*

Spojení přes internet - do aplikace Insite Gold je potřeba zadat veřejnou IP adresu objektu. Při tomto nastavení je možné systém ovládat odkudkoliv, kde má mobilní telefon přístup k internetu.

Spojení přes WiFi – uživatel ovládá systém v dosahu domácí WiFi sítě a stačí zadat IP adresu bezpečnostního systému ve vnitřní síti. (Například vzdálené ovládání garáže v dosahu WiFi).



Video verifikace – aplikace Insite Gold podporuje detektory s video verifikací HD78F (pro vnitřní použití) a HD88 (pro venkovní použití). Uživatel tak může mít o zabezpečeném prostoru i vizuální přehled a při poplachu může velmi jednoduše dohledat příčinu vzniku. Propojení detektorů HD78F a HD88 s aplikací Insite Gold je možné pouze přes server SWAN.




Spojení se softwarem BabyWare je pro instalační firmu vždy zdarma. Je možné využít spojení přes server SWAN nebo přímé spojení pomocí veřejné IP adresy.

Ústředna + komunikátor IP150-SWAN




Kompatibilita	SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, MG5050, EVO192, EVOHD
spojení přes SWAN	IP150-SWAN musí být zapojeno do sítě s přístupem na internet
spojení přes IP	IP150-SWAN musí být zapojeno do sítě s přístupem na internet a objekt musí mít pevnou veřejnou IP adresu
spojení lokálně přes WiFi	IP150-SWAN musí být zapojeno do vnitřní sítě a musí mít ve vnitřní síti statickou IP adresu
Uživatelské funkce Insite Gold	zapnutí, vypnutí, bypass, ovládání a stav PGM, signalizace poplachu, paměť poplachů, stav zón, stav oblastí, stav dveří u ACS, ovládání dveří u ACS,
BabyWare, NEWARE	ano, zdarma, spojení přes SWAN nebo přes IP
Video verifikace	Lze použít detektory s video verifikací HD78F (vnitřní), HD88 (venkovní). Datové připojení detektoru do sítě pomocí WiFi nebo kabelem. Spojení s aplikací Insite Gold pouze pomocí SWAN. Kompatibilní s ústřednami SP5500, SP6000, SP7000, EVO192, EVOHD
Zasílání emailů z IP150-SWAN	ano, zdarma, po zadání SMTP (odchozí server), mailů o poplachu, poruše, zapnutí / vypnutí
Další funkce modulu IP150-SWAN při spojení přes IP adresu	- zobrazení historie 50 událostí přes web prohlížeč - přístup přes web prohlížeč pro načítání stavu nebo ovládání 2 výstupů na IP150-SWAN

Ústředna + komunikátor PCS2xx-SWAN



Kompatibilita	SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, MG5050, EVO192, EVOHD
spojení přes SWAN	PCS2xx-SWAN musí mít SIM kartu s datovým přenosem
spojení přes IP	nelze
Uživatelské funkce Insite Gold	zapnutí, vypnutí, bypass, ovládání a stav PGM, signalizace poplachu, paměť poplachů, stav zón, stav oblastí, stav dveří u ACS, ovládání dveří u ACS,
SMS	info o poplachu, info o poruchách, ovládání zap / vyp
BabyWare, NEWARE	ano, spojení zdarma přes SWAN

Ústředna + detektor s verifikací HD78F, HD88




Kompatibilita	SP5500, SP6000, SP7000, EVO192, EVOHD
spojení přes SWAN	HD78F, HD88 – Připojení do sítě s přístupem na internet. Připojení přes WiFi nebo kabelem.
spojení přes IP	nelze
Uživatelské funkce Insite Gold	zapnutí, vypnutí, bypass, signalizace poplachu, paměť poplachů, stav zón, stav oblastí, video verifikace, neumožňuje ovládání a zjištění stavu PGM
BabyWare	ne

Aplikace


Ostraha




Video - náhled



Video - detail



PGM



Registrace a poplatky za SWAN

Užívání serveru SWAN podléhá pravidelným poplatkům ve výši
14 USD za ústřednu / 1 rok nebo 36 USD za ústřednu / 3 roky.


Počet uživatelů aplikace s ústřednou SP, MG je 32, s ústřednou DGP je 999.

Počet uživatelů pro video verifikaci je max. 8.

Vyzkoušejte si aplikaci Insite Gold

Přejete si vyzkoušet aplikaci Insite Gold ?

Koncový uživatel si přeje otestovat aplikaci Insite Gold před zakoupením ?





Připravili jsme pro Vás ústřednu s volným přístupem!

Budete testovat Insite Gold ?

Tak to musíte vyzkoušet i video verifikaci s detektorem HD78F !

Přihlášení


1. Stáhněte si mobilní aplikaci Insite Gold z Google Play nebo Apple Store do Vašeho mobilního telefonu.
2. Spusťte aplikaci
3. Přihlašovací údaje vyplňte následujícím způsobem



Název objektu
„Váš název objektu“

ID objektu
„ParadoxDemo280DBC5D“

SWAN Email
„demo@paradox.com“



Jméno uživatele
„honza“

Kód uživatele
„2222“

Připojit

Máte možnost

- ovládat zabezpečení
- pomocí kamery sledovat stav PGM1 a PGM2
- ovládat PGM1 a PGM2
- nastavovat vlastnosti video verifikace
- listovat a sledovat video záznamy